



- 1 Luftkappe
- 2 Düse
- 3 Ventilsitz
- 4 Packung
- 5 Düsennadel
- 6 Hochspannungskaskade
- 7 Materialfilter (AirCoat)
- 8 Formlufteinstellung